





























CC121 機能対応表

ソフトウェアおよびバージョン	対応状況	備考
		Quick Control * Cubase / Nuendo のインスペクター内の機能 * Firmware V.1.5.0 以降が必要です
Nuendo 7		
Nuendo 6.5		
Nuendo 6.0		
Nuendo 5.5		
Nuendo 5.0 – 5.1.1		
Cubase Pro 8.0, Cubase Artist 8.0		
Cubase 7.5, Cubase Artist 7.5		
Cubase 7.0, Cubase Artist 7.0		
Cubase 6.5, Cubase Artist 6.5		
Cubase 6.0, Cubase Artist 6.0		
Cubase 5.5, Cubase Studio 5.5		
Cubase 5.1.1, Cubase Studio 5.1.1		
Cubase Elements 8.0, Cubase AI 8.0		非対応
Cubase Elements 7.0, Cubase AI 7.0		非対応
Cubase Elements 6.0, Cubase AI 6.0		非対応
Cubase Essential 5.1.1, Cubase AI 5.1.1		非対応



対応